BOLLO

Spett.le
IMETEC S.p.A.
Via Piemonte, 5/11
24052 AZZANO S. PAOLO (BG)
ITALY

**GARANZIA**

LA GARANZIA E' VALIDA SOLO SE IL PRESENTE TAGLIANDO, DEBITAMENTE COMPILATO, VIENE SPEDITO ENTRO DIECI GIORNI DALLA DATA DI ACQUISTO.

**ART.**
**PESAPERSONE**

DATA ____ /____ /____

TIMBRO DEL RIVENDITORE

**CERTIFICATO DI GARANZIA**
IL PRESENTE TAGLIANDO DEVE ESSERE TRATTENUTO E UNITO ALL'APPARECCHIO IN CASO DI GUASTO

**ART.**
**PESAPERSONE**

DATA ____ /____ /____

TIMBRO DEL RIVENDITORE

XST93010

**UFFICIO INFORMAZIONI**
IMETEC S.p.A. - VIA PIEMONTE, 5/11 - 24052 AZZANO S. PAOLO (BG)
TEL. 035/68.81.11 - FAX 035/32.01.49

IMETEC

# PESAPERSONE

I S T R U Z I O N I
G A R A N Z I A

## ISTRUZIONI PESAPERSONE

### ACCORGIMENTI GENERALI

- Nel caso sia necessaria la pila, utilizzare unicamente pila alcalina da 9 volt.
- Collocare la pesapersone su di una superficie piana, dura e stabile.
- Non pesarsi con i piedi bagnati: la pesapersone potrebbe diventare sdrucciolevole.
- Pesarsi sempre circa alla stessa ora e nelle medesime condizioni in modo da garantire la confrontabilità delle diverse pesate.
- Proteggere la pesapersone da urti, umidità, agenti chimici, polvere, sbalzi di temperatura e tenerla lontana da fonti di calore.
- Utilizzare la pesapersone soltanto per pesarsi; evitare sollecitazioni inutili al fine di non compromettere la qualità della pesapersone stessa.
- Dopo l'utilizzo non riporre la pesapersone in posizione verticale e non appoggiarvi niente sopra.

### PESAPERSONE ELETTRONICHE E DIGITALI

**COME RENDERE FUNZIONANTE LA VOSTRA PESAPERSONE**

IMPORTANTE: Utilizzare esclusivamente pila alcalina da 9 volt.

1. Procurarsi una pila alcalina da 9 volt.
2. Capovolgere la pesapersone.
3. Sollevare il coperchietto della sede della pila.
4. Collegare e poi inserire la pila nell'alloggiamento.
5. Richiudere a scatto il coperchietto.



**QUANDO SOSTITUIRE LA PILA**

La pila deve essere sostituita quando sul piccolo schermo compare "Lo" o nel caso in cui la pesapersone fornisse dei dati chiaramente errati.

IMPRIMÉ EN FRANCE - IDS IMPRESSION - SELESTAT - VERSION 11/97

## BIODESIGN

Portata: 150 kg
Divisione: 100 g

## ELECTRA 100

Portata: 120 kg
Divisione: 100 g

**Per pesarsi:**

1. Collocare la pesapersone su di una superficie piana, dura e stabile.
2. Salire sulla pesapersone appoggiando completamente la pianta dei piedi e distribuendo uniformemente il peso su entrambi i piedi.
   IMPORTANTE: durante la pesata restare immobili. Attendere circa 10 secondi e sul piccolo schermo apparirà il peso che lampeggierà due volte.
3. La pesapersone si spegne automaticamente circa 3 secondi dopo essere scesi dalla pesapersone stessa.

## DIGITAL PLUS

| | | |
|---|---|---|
| Portata: | 120 kg | |
| Divisione: | 0 - 100 kg | d = 0,5 kg |
| | 100 - 120 kg | d = 1 kg |

## DIGIT

| | | |
|---|---|---|
| Portata: | 120 kg | |
| Divisione: | 0 - 100 kg | d = 0,5 kg |
| | 100 - 120 kg | d = 1 kg |

**Per pesarsi:**

1. Collocare la pesapersone su di una superficie piana, dura e stabile.
2. Premere con la punta del piede l'angolo inferiore sinistro della pesapersone. Il piccolo schermo si accenderà indicando "----".
3. Quando sul piccolo schermo compare "0.0" salire delicatamente sulla pesapersone appoggiando completamente la pianta del piede e distribuendo uniformemente il peso su entrambi i piedi.
4. Il peso compare sul piccolo schermo e rimane indicato circa 5 secondi, dopodiché la pesapersone si spegne automaticamente.

# PESAPERSONE MECCANICHE

## MEDICAL PRO

Portata: 150 kg
Divisione: 1 kg

## CLASSIC - SPORT

Portata: 130 kg
Divisione: 1 kg

## SOFT

Portata: 120 kg
Divisione: 1 kg

**Per pesarsi:**

1. Posare la pesapersone su di una superficie piana, dura e stabile.
2. Tarare la pesapersone servendosi della rotellina indicata in figura. L'operazione di taratura é ultimata quando l'ago collima con lo "0".



Si consiglia di ritarare la pesapersone ogni qualvolta venga spostata.

## PULIZIA

- Pulire la pesapersone con un panno morbido inumidito; dopodiché asciugarla accuratamente.
- Non utilizzare detersivi ed abrasivi.
- Non immergere mai la pesapersone in acqua.

**GENTILE CLIENTE, LA INVITIAMO A COMPILARE IN OGNI SUA PARTE E A RISPEDIRCI QUESTA CARTOLINA-GARANZIA: LE SUE RISPOSTE SONO PER NOI MOLTO IMPORTANTI PER ADATTARE I NOSTRI PRODOTTI ALLE SUE ESIGENZE.**
**(SEGNARE CON UNA X LE CASELLINE CORRISPONDENTI ALLE RISPOSTE PRESCELTE)**

**1• Lei, prima di acquistare questo prodotto, conosceva già IMETEC?**
SI ☐ 1 NO ☐ 2 (vai alla domanda 2)
**1a • Come?**
Pubblicità in TV ☐ 1 Vista sul punto vendita ☐ 4
Pubblicità stampa ☐ 2 Possiede prodotti IMETEC ☐ 5
Da amici, parenti ☐ 3 Altro e cioè: .....

**2• Lei ha conosciuto questo prodotto tramite:**
Pubblicità in TV ☐ 1 Vista sul punto vendita ☐ 4
Pubblicità stampa ☐ 2 Possiede prodotti IMETEC ☐ 5
Da amici, parenti ☐ 3 Altro e cioè: .....

**3• Lei ha acquistato questo prodotto presso:**
Negozio di elettrodomestici ☐ 1 Le è stato regalato su Sua richiesta ☐ 7
Negozio di tessuti, biancheria ☐ 2
Supermercato, grandi magazzini ☐ 3 Le è stato regalato a sorpresa ☐ 8
Ambulante ☐ 4
Grossista ☐ 5 Altro e cioè: .....
Centro di assist. elettrodomestici ☐ 6

**4• Per chi lo ha acquistato?**
Per sè ☐ 1
Per altri ☐ 2 → Età: ___ Sesso: **M** ☐ 1 **F** ☐ 2

**5• Lei possiede altri prodotti IMETEC?**
SI ☐ 1 NO ☐ 2 (vai alla domanda 6)
**5a • Quali?**
Asciugacapelli ☐ 1 Scaldasonno ☐ 4
Ferri da stiro ☐ 2 Pesapersone ☐ 5
Termoventilatori ☐ 3 Altro e cioè: .....

**6• Lei recentemente ha seguito/visto pubblicità di IMETEC?**
SI ☐ 1 NO ☐ 2
**6a • Per quali prodotti?** .....
.....
**6b • Dove?**
Televisione ☐ 1 Altro e cioè: .....
Stampa ☐ 2 .....
Radio ☐ 3 .....

**Nome:** _____ **Cognome:** _____
**Indirizzo:** _____ **Città:** _____ **Prov.** _____
**Telefono:** _____ **Età:** _____ **Sesso:** Maschio ☐ 1 Femmina ☐ 2 **N. componenti famiglia:** _____

**Ultima scuola frequentata**
Elementare ☐ 1 Media superiore ☐ 3
Media inferiore ☐ 2 Università ☐ 4
**Professione svolta:** _____

## NORME DI GARANZIA

**(Conforme ad indicazioni ANIE)**

1. L'apparecchio è garantito per un periodo di tre anni dalla data di acquisto che viene comprovata dal timbro del rivenditore autorizzato che attesti il nominativo dei rivenditori e la data in cui è stata effettuata la vendita.
2. Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti componenti l'apparecchio che risultano difettose all'origine per vizi di fabbricazione.
3. Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso (mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio), di errata installazione o manutenzione, di manutenzioni operate dal personale non autorizzato, di danni da trasporto, ovvero di circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. Sono altresì esclusi dalle prestazioni in garanzia gli interventi inerenti l'installazione e l'allacciamento agli impianti di alimentazione.
4. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in particolare in caso di uso non domestico.
5. La Casa costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito Libretto Istruzioni e concernenti, specialmente, le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.

**MODALITÀ DI ASSISTENZA**

La riparazione dell'apparecchio deve essere effettuata esclusivamente presso un nostro CENTRO ASSISTENZA. L'apparecchio guasto, se in garanzia, dovrà pervenire al CENTRO ASSISTENZA unitamente al certificato di garanzia, con le **spese di trasporto a carico dell'acquirente.** La presente garanzia è valida unicamente se è accompagnata dalla bolla di consegna o dalla ricevuta fiscale e se debitamente timbrata dal rivenditore.